



Brandhane type B med topbetjening

Monteringsvejledning

- A. Fodbøjningen på brandhanens underdel forbindes til vandledningen. Er systemet ikke trækfast, må brandhanen forankres for enden af fodbøjningen med en betonflise eller lignende.
- B. Brandhanens overdel føres ned over spindelstang samt stigerør og fastgøres i jordniveau. Det er vigtigt at krydspænde boltene. Sammenspændingen er udført, når den synlige gummikrave er let sammenpresset.
- C. **Selv-tømmende brandhane**
Det medfølgende Ø20 mm PEL-rør forbindes til læseniplen i brandhanens underdel og ledes nedad og bort fra læseniplen ud i drænende fyldmateriale.
- Manuelt-tømmende brandhane**
Det medfølgende Ø20 mm PEL-rør forbindes til de 2 læsenipler på henholdsvis under- og overdel.
- D. Jorddækningen færdiggøres

